

# Bauanleitung Hochbeet 150x150x82,5cm - Holz

## Bauteile

4x Bodenplatte

12x Eckstein rot / anthrazit / betongrau

16x 20cm Holzriegel

## Anleitungsschritte

### 1. Vorkehrungen:

Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um das Hochbeet stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die vier Bodenplatten werden an den Ecken platziert, wo später die Ecksteine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die vier Löcher einen Abstand von ungefähr 70cm haben.

### 2. Bodenplatte einsetzen:

Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

### 3. Ecksteine platzieren:

Die vier Ecksteine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei zeigt die Ecke nach Außen und die Einschübe der gegenüberliegenden Steine sind parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

### 4. Holzriegel einschieben:

Jetzt werden die vier Holzriegel zwischen die Ecksteine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

### 5. Zweite und Dritte Höhe hinzufügen:

Nun wird der 3. und 4. Schritt zweimal wiederholt. Die übrigen acht Ecksteine werden nun auf die schon stehenden platziert, sodass am Ende jede Ecke drei Ecksteine hoch ist. Daraufhin werden die Holzriegel in die Einschübe der Ecksteine geschoben.

**Fertig ist euer neues Hochbeet!**



# Bauanleitung Hochbeet 150x150x82,5cm - Beton

## Bauteile

4x Bodenplatte

12x Eckstein rot / anthrazit / betongrau

16x 20cm Betonriegel

## Anleitungsschritte

### 1. Vorkehrungen:

Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um das Hochbeet stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die vier Bodenplatten werden an den Ecken platziert, wo später die Ecksteine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die vier Löcher einen Abstand von ungefähr 70cm haben.

### 2. Bodenplatte einsetzen:

Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

### 3. Ecksteine platzieren:

Die vier Ecksteine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei zeigt die Ecke nach Außen und die Einschübe der gegenüberliegenden Steine sind parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

### 4. Betonriegel einschieben:

Jetzt werden die vier Betonriegel zwischen die Ecksteine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

### 5. Zweite und Dritte Höhe hinzufügen:

Nun wird der 3. und 4. Schritt zweimal wiederholt. Die übrigen acht Ecksteine werden nun auf die schon stehenden platziert, sodass am Ende jede Ecke drei Ecksteine hoch ist. Daraufhin werden die Betonriegel in die Einschübe der Ecksteine geschoben.

**Fertig ist euer neues Hochbeet!**

Primamulch  
Inh. Oliver Kalz e.K.  
Tel.: 035445576587  
E-Mail: [verkauf@primagartenshop.de](mailto:verkauf@primagartenshop.de)  
Wannincher Straße 8, 15926 Luckau OT Görldorf

