

Bauanleitung Hochbeet 150x150x55cm - Holz

Bauteile

4x Bodenplatte

8x Eckstein rot / anthrazit / betongrau

4x 16cm Holzriegel

8x 20cm Holzriegel

Anleitungsschritte

1. Vorkehrungen:

Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um das Hochbeet stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die vier Bodenplatten werden an den Ecken platziert, wo später die Ecksteine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die vier Löcher einen Abstand von ungefähr 70cm haben.

2. Bodenplatte einsetzen:

Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

3. Ecksteine platzieren:

Die vier Ecksteine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei zeigt die Ecke nach Außen und die Einschübe der gegenüberliegenden Steine sind parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

4. Holzriegel einschieben:

Jetzt werden die vier Holzriegel zwischen die Ecksteine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

5. Zweite Höhe hinzufügen:

Nun wird der 3. und 4. Schritt wiederholt. Die übrigen vier Ecksteine werden nun auf die schon stehenden platziert, sodass am Ende jede Ecke zwei Ecksteine hoch ist. Daraufhin werden die Holzriegel in die Einschübe der Ecksteine geschoben.

Fertig ist euer neues Hochbeet!

Primamulch
Inh. Oliver Kalz e.K.
Tel.: 035445576587
E-Mail: verkauf@primagartenshop.de
Wannincher Straße 8, 15926 Luckau OT Görlsdorf



Bauanleitung Hochbeet 150x150x55cm - Beton

Bauteile

4x Bodenplatte

8x Eckstein rot / anthrazit / betongrau

4x 25cm Betonriegel

4x 30cm Betonriegel

Anleitungsschritte

1. Vorkehrungen:

Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um das Hochbeet stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die vier Bodenplatten werden an den Ecken platziert, wo später die Ecksteine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die vier Löcher eine Abstand von ungefähr 70cm haben.

2. Bodenplatte einsetzen:

Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

3. Ecksteine platzieren:

Die vier Ecksteine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei zeigt die Ecke nach Außen und die Einschübe der gegenüberliegenden Steine sind parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

4. Betonriegel einschieben:

Jetzt werden die vier Betonriegel zwischen die Ecksteine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

5. Zweite Höhe hinzufügen:

Nun wird der 3. und 4. Schritt wiederholt. Die übrigen vier Ecksteine werden nun auf die schon stehenden platziert, sodass am Ende jede Ecke zwei Ecksteine hoch ist. Daraufhin werden die Betonriegel in die Einschübe der Ecksteine geschoben.

Fertig ist euer neues Hochbeet!

Primamulch
Inh. Oliver Kalz e.K.
Tel.: 035445576587
E-Mail: verkauf@primagartenshop.de
Wanninchener Straße 8, 15926 Luckau OT Görtsdorf

