Bauanleitung Mauersystem Höhe 55cm Holz

Bauteile

Größe	Anzahl der Steine	Anzahl der Holzriegel
140 x 55cm	2x Duo-Flex, 2x Quattro-Flex und 2x Bodenplatte	1x 16cm Holzriegel und 2x 20cm Holzriegel
250 x 55cm	3x Duo-Flex, 3x Quattro-Flex und 3x Bodenplatte	2x 16cm Holzriegel und 4x 20cm Holzriegel
360 x 55cm	4x Duo-Flex, 4x Quattro-Flex und 4x Bodenplatte	3x 16cm Holzriegel und 6x 20cm Holzriegel
470 x 55cm	5x Duo-Flex, 5x Quattro-Flex und 5x Bodenplatte	4x 16cm Holzriegel und 8x 20cm Holzriegel
580 x 55cm	6x Duo-Flex, 6x Quattro-Flex und 6x Bodenplatte	5x 16cm Holzriegel und 10x 20cm Holzriegel
690 x 55cm	7x Duo-Flex, 7x Quattro-Flex und 7x Bodenplatte	6x 16cm Holzriegel und 12x 20cm Holzriegel
800 x 55cm	8x Duo-Flex, 8x Quattro-Flex und 8x Bodenplatte	7x 16cm Holzriegel und 14x 20cm Holzriegel

Anleitungsschritte

1. **Vorkehrungen:**
   Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um die Mauersysteme stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die Bodenplatten werden an den Stellen platziert, wo später die Flex-Steine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die Löcher eine Abstand von ungefähr 100cm haben. (Um zu kontrollieren, können sie die Holzriegel daneben legen, um zu schauen, ob die Abstände korrekt sind.)

2. **Bodenplatte einsetzen:**
   Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

3. **Flex-Steine platzieren:**
   Die Flex-Steine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei sind die Einschübe der gegenüberliegenden Steine parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

4. **Holzriegel einschieben:**
   Jetzt werden die Holzriegel zwischen die Flex-Steine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

5. **Duo-Flex auf Quattro:**
   Anschließend werden die Duo-Flex auf dem Quattro-Flex positioniert, sodass die Außenkannte der Mauer bündig ist. Dann wird die zweite Höhe mittels der Holzriegel eingeschoben.

Fertig ist euer Mauersystem!

Primamulch
Inh. Oliver Kalz e.K.
Tel.: 035445576587
E-Mail: verkauf@primagartenshop.de
Wanninchener Straße 8, 15926 Luckau OT Görlsdorf

Bauanleitung Mauersystem Höhe 55cm Beton

Bauteile

Größe	Anzahl der Steine	Anzahl der Betonriegel
140 x 55cm	2x Duo-Flex, 2x Quattro-Flex und 2x Bodenplatte	1x 25cm Betonriegel und 1x 40cm Betonriegel
250 x 55cm	3x Duo-Flex, 3x Quattro-Flex und 3x Bodenplatte	2x 25cm Betonriegel und 2x 40cm Betonriegel
360 x 55cm	4x Duo-Flex, 4x Quattro-Flex und 4x Bodenplatte	3x 25cm Betonriegel und 3x 40cm Betonriegel
470 x 55cm	5x Duo-Flex, 5x Quattro-Flex und 5x Bodenplatte	4x 25cm Betonriegel und 4x 40cm Betonriegel
580 x 55cm	6x Duo-Flex, 6x Quattro-Flex und 6x Bodenplatte	5x 25cm Betonriegel und 5x 40cm Betonriegel
690 x 55cm	7x Duo-Flex, 7x Quattro-Flex und 7x Bodenplatte	6x 25cm Betonriegel und 6x 40cm Betonriegel
800 x 55cm	8x Duo-Flex, 8x Quattro-Flex und 8x Bodenplatte	7x 25cm Betonriegel und 7x 40cm Betonriegel

Anleitungsschritte

1. **Vorkehrungen:**
   Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um die Mauersysteme stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die Bodenplatten werden an den Stellen platziert, wo später die Flex-Steine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die Löcher eine Abstand von ungefähr 100cm haben. (Um zu kontrollieren, können sie die Holzriegel daneben legen, um zu schauen, ob die Abstände korrekt sind.)

2. **Bodenplatte einsetzen:**
   Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

3. **Flex-Steine platzieren:**
   Die vier Ecksteine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei zeigt die Ecke nach Außen und die Einschübe der gegenüberliegenden Steine sind parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

4. **Betonriegel einschieben:**
   Jetzt werden die Betonriegel zwischen die Flex-Steine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

5. **Duo-Flex auf Quattro:**
   Anschließend werden die Duo-Flex auf dem Quattro-Flex positioniert, sodass die Außenkannte der Mauer bündig ist. Dann wird die zweite Höhe mittels der Betonriegel eingeschoben

   Fertig ist euer neuer Mauersystem!.

Primamulch
Inh. Oliver Kalz e.K.
Tel.: 035445576587
E-Mail: verkauf@primagartenshop.de
Wanninchener Straße 8, 15926 Luckau OT Görlsdorf