Bauanleitung Mauersystem Höhe 27,5cm Holz

Bauteile

Größe	Anzahl der Steine	Anzahl der Holzriegel
140 x 27,5cm	2x Duo-Flex und 2x Bodenplatte	1x 20cm Holzriegel und 1x 6cm Rundholzriegel
250 x 27,5cm	3x Duo-Flex und 3x Bodenplatte	2x 20cm Holzriegel und 2x 6cm Rundholzriegel
360 x 27,5cm	4x Duo-Flex und 4x Bodenplatte	3x 20cm Holzriegel und 3x 6cm Rundholzriegel
470 x 27,5cm	5x Duo-Flex und 5x Bodenplatte	4x 20cm Holzriegel und 4x 6cm Rundholzriegel
580 x 27,5cm	6x Duo-Flex und 6x Bodenplatte	5x 20cm Holzriegel und 5x 6cm Rundholzriegel
690 x 27,5cm	7x Duo-Flex und 7x Bodenplatte	6x 20cm Holzriegel und 6x 6cm Rundholzriegel
800 x 27,5cm	8x Duo-Flex und 8x Bodenplatte	7x 20cm Holzriegel und 7x 6cm Rundholzriegel

Anleitungsschritte

1. **Vorkehrungen:**
   Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um die Mauersysteme stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die Bodenplatten werden an den Stellen platziert, wo später die Flex-Steine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die Löcher eine Abstand von ungefähr 100cm haben. (Um zu kontrollieren, können sie die Holzriegel daneben legen, um zu schauen, ob die Abstände korrekt sind.)

2. **Bodenplatte einsetzen:**
   Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

3. **Flex-Steine platzieren:**
   Die Flex-Steine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei sind die Einschübe der gegenüberliegenden Steine parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

4. **Holzriegel einschieben:**
   Jetzt werden die Holzriegel zwischen die Flex-Steine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

5. **Rundholz befestigen:**
   Als letzten Schritt nur noch die Rundhölzer auf die Holzriegel legen und in den Einschub des Ecksteines stecken.

Fertig ist euer Mauersystem!

Primamulch
Inh. Oliver Kalz e.K.
Tel.: 035445576587
E-Mail: verkauf@primagartenshop.de
Wanninchener Straße 8, 15926 Luckau OT Görlsdorf

Bauanleitung Mauersystem Höhe 27,5cm Beton

Bauteile

Größe	Anzahl der Steine	Anzahl der Betonriegel
140 x 27,5cm	2x Duo-Flex und 2x Bodenplatte	1x 25cm Betonriegel
250 x 27,5cm	3x Duo-Flex und 3x Bodenplatte	2x 25cm Betonriegel
360 x 27,5cm	4x Duo-Flex und 4x Bodenplatte	3x 25cm Betonriegel
470 x 27,5cm	5x Duo-Flex und 5x Bodenplatte	4x 25cm Betonriegel
580 x 27,5cm	6x Duo-Flex und 6x Bodenplatte	5x 25cm Betonriegel
690 x 27,5cm	7x Duo-Flex und 7x Bodenplatte	6x 25cm Betonriegel
800 x 27,5cm	8x Duo-Flex und 8x Bodenplatte	7x 25cm Betonriegel

Anleitungsschritte

1. **Vorkehrungen:**
   Die Bodenplatten werden im Boden als Grundlage verankert, um die Mauersysteme stabil zu halten und vor Verrutschen zu schützen. Die Bodenplatten werden an den Stellen platziert, wo später die Flex-Steine stehen sollen. Dafür werden Löcher von ungefähr 40x20cm in den Boden gegraben. Dabei sollten die Löcher eine Abstand von ungefähr 100cm haben. (Um zu kontrollieren, können sie die Holzriegel daneben legen, um zu schauen, ob die Abstände korrekt sind.)

2. **Bodenplatte einsetzen:**
   Anschließend die Bodenplatte in den Boden lassen und mit beispielsweise Kies, Hackschnitzel, Sand oder Erde befüllen.

3. **Flex-Steine platzieren:**
   Die vier Ecksteine werden so positioniert, dass sie in der Mitte der Grundplatte stabil stehen. Dabei zeigt die Ecke nach Außen und die Einschübe der gegenüberliegenden Steine sind parallel ausgerichtet, damit der Riegel problemlos eingeschoben werden kann.

4. **Betonriegel einschieben:**
   Jetzt werden die Betonriegel zwischen die Flex-Steine gesteckt. Es ist darauf zu achten, dass die Riegel vollständig in die Einschübe der Steine eingesetzt werden.

Fertig ist euer Mauersystem!

Primamulch
Inh. Oliver Kalz e.K.
Tel.: 035445576587
E-Mail: verkauf@primagartenshop.de
Wanninchener Straße 8, 15926 Luckau OT Görlsdorf